

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Kennzeichnung für Änderungen zur vorherigen Version Sign for changes to previous version	
---	--

Sicherheitshinweise für Doku-CD/DVD Safety instructions for Documentation-CD/DVD	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand Version	Artikelnr. Part No.	Preis (Euro)
Sicherheitshinweise (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch) Safety instructions (German, English, France, Italian, Spain)	5.04021	07	379871	5.50

Grundeinheit b maXX 1000 Basic unit b maXX 1000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
b maXX 1000 Betriebsanleitung Instruction handbook	5.07003	06	410405	06	410406	-	-	16.00
b maXX 1000 Parameterhandbuch Parameter manual	5.07004	03	410407	03	410408	-	-	18.50

Grundeinheit b maXX b maXX 3000, 3200, 3300 / 3400 Basic unit b maXX 3000, 3200, 3300 / 3400	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
b maXX 3000, 3200, 3300 Betriebsanleitung Instruction handbook	5.11018	15	441838	15	441839	-	-	16.00
b maXX 3200, 3300 Parameterhandbuch Parameter manual	5.12001	09	442289	09	442290	-	-	67.50
b maXX 3400 Betriebsanleitung Instruction handbook	5.07013	04a	413212	03	413213	-	-	16.00
b maXX 3400 Parameterhandbuch Parameter manual	5.08005	01	420607	01	420608	-	-	18.50

Grundeinheit b maXX 4000 Basic unit b maXX 4000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
b maXX 4400 Kurzanleitung Short instructions	5.06014	02	397360	02	397361	01	397362	4.00
b maXX 4400 (ES), 4600 (ES), 4700 (ES) Grundeinheit b maXX 4400 (ES), 4600 (ES), 4700 (ES) Basic unit	5.12008	13	444495	13	444496	-	-	17.50
b maXX 4400 Grundeinheit Firmware 01 b maXX 4400 Basic unit firmware 01	5.02017	03a	367904	03a	354841	-	-	24.00
b maXX 4400 (ES), 4600 (ES), 4700 (ES) Firmware 03 b maXX 4400 (ES), 4600 (ES), 4700 (ES) firmware 03	5.03039	14	376339	14	377548	06	386296	51.00
b maXX 4100 Netzwechselrichter NWR b maXX 4100 Active mains inverter	5.04052	09	392406	09	392407	-	-	18.50
b maXX 4100 Netzwechselrichter NWR b maXX 4100 Active mains inverter	5.04054	07	392423	07	392424	-	-	18.50
b maXX 4500 Grundeinheit b maXX 4500 Basic unit	5.05022	05	391349	05	396086	-	-	9.00

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Funktionsmodule / Optionsmodule b maXX 4000 Function modules / option modules b maXX 4000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
Analog-I/O-Modul (BM4-F-)AIO-XX Analog I/O module (BM4-F-)AIO-XX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01045	08	354844	08	372665	05	385317	6.00
Digital-I/O-Modul (BM4-F-)DIO/FIO-XX Digital I/O module (BM4-F-)DIO/FIO-XX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01046	06	354843	06	372666	05	385318	6.00
Gebermodule (BM4-F-)ENC-XX Encoder module (BM4-F-)ENC-XX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01042	12	354842	12	372861	08	386298	6.50
Inkrementalgeber-Nachbildung (BM4-F-)JIEE-XX Encoder emulation (BM4-F-)JIEE-XX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.02020	05	354858	05	376728	-	-	6.00
SSI-Geber-Nachbildung (BM4-F-)SIE-01 SSI encoder emulation (BM4-F-)SIE-01	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.03056	02	377123	02	379049	-	-	5.50
DISC-NT-Slave BM4-O-DNT-XX DISC-NT slave BM4-O-DNT-XX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.03007	01a	367670	-	-	-	-	6.00
SERCOS-Slave-Modul BM4-O-SER-01 SERCOS slave module BM4-O-SER-01	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.04012	02	380910	02	381069	-	-	5.50
SERCOS-Slave-Modul BM4-O-SER-01 SERCOS slave module BM4-O-SER-01	Parameterhandbuch Parameter manual	5.04013	04	381652	04	381653	-	-	10.00
b maXX drive PLC b maXX drive PLC	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01051	03	366197	03	354845	-	-	5.00
b maXX drive PLC b maXX drive PLC	Applikationshandbuch Application handbook	5.02004	04	366198	04	372017	-	-	11.00
Fortsetzung siehe Seite 4 / Continued see page 4									

Grundeinheit b maXX 5000 Basic unit b maXX 5000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
b maXX 5000 / 5300 (ab Leistungsteil-Ausführung 4) b maXX 5000 / 5300 (power unit design 4 and above)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.09021	18	439682	18	439683	-	-	18.50
b maXX 5500 / 5600 / 5700 b maXX 5500 / 5600 / 5700	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.13008	11	446683	11	446684	-	-	18.50
b maXX 5800 Mehrachsregler b maXX 5800 Multi-axis controller	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.16027	04	464134	04	464136	-	-	10.50
b maXX 5000 b maXX 5000	Parameterhandbuch Parameter manual	5.09022	16	428331	16	431082	-	-	75.00
b maXX 5800 Mehrachsregler b maXX 5800 Multi-axis controller	Parameterhandbuch Parameter manual	5.16029	03	470715	03	470716	-	-	63.00

Safety b maXX 5000 Safety b maXX 5000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
Safety Module für b maXX 5000 BM5-O-SAF-000/-001 Safety modules for b maXX 5000 BM5-O-SAF-000/-001	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.09013	08	428339	08	432449	-	-	7.50
Safety Module für b maXX 5000 BM5-O-SAF-002/-003 Safety modules for b maXX 5000 BM5-O-SAF-002/-003	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.11016	04	440933	04	440935	-	-	12.00
Sichere STO Logik BM5-SSL Safe STO Logic BM5-SSL	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.18007	02	475510	02	475511	-	-	8.00

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Zusatzmodule b maXX 5000 Add-on modules b maXX 5000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
Zusatzmodul IEE / SIE Add-on module IEE / SIE	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.13030	04	448189	04	448190	-	-	7.50
Zusatzmodul EIP Add-on module EIP	Betriebsanleitung Instruction handbook	5,16010	02	483089	02	483090			

Applikationshandbücher b maXX 2500 / 3000 / 5000 Application handbooks b maXX 2500 / 3000 / 5000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
CANopen,CoE,POWERLINK für b maXX 2500/3000/5000 CANopen,CoE,POWERLINK for b maXX 2500/3000/5000	Applikationshandbuch Application handbook	5.14006	06	450922	06	450924	-	-	7.50
SoE-Slave für b maXX 2500/3000/5000 SoE slave for b maXX 2500/3000/5000	Applikationshandbuch Application handbook	5.14010	05	452983	05	452984	-	-	7.50
PROFINET IRT Device für b maXX 2500/3000/5000 PROFINET IRT Device for b maXX 2500/3000/5000	Applikationshandbuch Application manual	5.15009	01	456326	01	456327			4.00
Servopumpe V1 für b maXX 5000 Servo pump function V1 for b maXX 5000	Applikationshandbuch Application manual	5.17002	-	-	02	466346			4.00
Servopumpe V2 für b maXX 3300/5000 Servo pump function V2 for b maXX 3300/5000	Applikationshandbuch Application manual	5.17016	-	-	02	471077			4.00

Zusatzgeräte Additional components	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
Filter für Netzanwendungen BFN Filters for mains BFN	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.09010	04	442334	04	442335	-	-	5.50
Zwischenkreis-Kapazitäts-Einheit BM5-CAP DC link capacitance unit BM5-CAP	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.16019	01	463033	01	463034	-	-	5.50
Zwischenkreisfilter BFD-2-540-XXX DC link filters BFD-2-540-XXX	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.11014	00	436786	00	436787	-	-	7.50
Steuerungssystem PCC-03 Control System PCC-03	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.12045	02	442383	02	442384	-	-	7.50
Steuerungssystem PCC-03 Control System PCC-03	Applikationshandbuch Instruction handbook	5.12062	03	442385	03	442386	-	-	7.50
b maXX HMI	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.16004	01	462668	01	462669			7.50
Steuerungssystem PCC-04 Control System PCC-04	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.16002	04	462899	04	462901			5.50
Steuerungssystem PCC-04 Control System PCC-04	Applikationshandbuch Application manual	5.16008	02	462103	02	462104			5.50
Control Panel für b maXX 2500/3000/5000 Control Panel for b maXX 2500/3000/5000	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.12068	01	450468	01	450469	-	-	7.50
Koppelmodule für b maXX 3000/4000/5000 Coupler modules for b maXX 3000/4000/5000	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.13033	01	456699	01	456700	-	-	7.50

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Funktionsmodule / Optionsmodule b maXX 4000 Function modules / option modules b maXX 4000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)	
EtherCAT-Slave-Modul (BM4-O-)ECT-01 EtherCAT slave module (BM4-O-)ECT-01	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.06003	08	394953	08	394954	-	-	5.50
POWERLINK Controlled Node (BM4-O-)PLK-01 POWERLINK Controlled Node (BM4-O-)PLK-01	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.12072	02	444497	02	444498	-	-	5.50
POWERLINK Controlled Node (BM4-O-)PLK-01 POWERLINK Controlled Node (BM4-O-)PLK-01	Applikationshandbuch Application handbook	5.13013	04	445131	04	445132	-	-	6.50
CANopen-Slave CANopen slave	für Regler for controller	5.02065	04	368694	04	372860	-	-	10.50
CANopen-Slave BM4-O-CAN-03 CANopen slave BM4-O-CAN-03	für Regler/PLC for controller/PLC	5.02014	06	368692	04	368693	-	-	6.00
PROFIBUS-DP-Slave PROFIBUS-DP slave	für Regler/PLC for controller/PLC	5.03040	02	376488	02	376489	-	-	5.00
PROFIBUS-DP-Slave PROFIBUS-DP slave	für Regler/PLC for controller/PLC	5.03045	03	376757	03	377294	-	-	4.50
EtherNet/IP Adapter Modul EtherNet/IP adapter module	für Regler for controller	5.08031	-	-	01	432419	-	-	5.50
EtherNet/IP Adapter Modul EtherNet/IP adapter module	für Regler for controller	5.08030	-	-	01	432418	-	-	6.50
für b maXX PLC / for b maXX PLC BM4-O-ETH-01/02 Ethernet mit CANopen-Master BM4-O-CAN-04 Ethernet with CANopen master	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.03001	03	366202	03	372042	-	-	6.00
für b maXX PLC / for b maXX PLC BM4-O-ETH-01/02 Ethernet mit CANopen-Master BM4-O-CAN-04 Ethernet with CANopen master	Applikationshandbuch Application handbook	5.03002	02	366203	02	372043	-	-	12.00
CANopen-Slave CANopen slave	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.03057	02	376486	02	376487	-	-	9.00
CANsync-Master CANsync master	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.02056	01a	366199	01a	372025	-	-	5.00
CANsync-Slave CANsync slave	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.02064	02a	366201	02	372041	-	-	6.00
CANsync CANsync	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.02066	01a	366200	01a	372039	-	-	16.50
IEI IEI	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.02013	02	366204	02	372044	-	-	7.00
PROFIBUS-DP-Slave PROFIBUS-DP slave	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.03058	03	376490	03	376491	-	-	7.00
Ethernet mit EtherCAT-Master Ethernet with EtherCAT master	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.07001	01	407996	01	407997	-	-	5.50
Ethernet mit EtherCAT-Master Ethernet with EtherCAT master	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.07002	02	407998	02	407999	-	-	8.00
Ethernet mit EtherCAT Ethernet with EtherCAT	für b maXX PLC for b maXX PLC	5.10018	02	433997	02	433998	-	-	6.00
EtherCAT EtherCAT	für b maXX PLC für b maXX PLC	5.10030	01	440084	-	-	-	-	8.50

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Funktionsmodule / Optionsmodule b maXX 4000 Function modules / option modules b maXX 4000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
CANopen over EtherCAT CANopen over EtherCAT	5.07017	03	413208	03	432414	-	-	8.00
Technologie Motion Control nach PLCopen V1.2 Technology Motion control via PLCopen V1.2	5.02072	06	366205	06	372045	-	-	24.00

Controller PLC Controller PLC	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
I/O-Klemmen I/O terminal	5.03059	04	377573	04	377574	-	-	12.50
b maXX controller PLC b maXX controller PLC	5.04014	04	378552	04	378553	-	-	6.00
b maXX controller PLC b maXX controller PLC	5.04019	03	378554	03	378555	-	-	10.00
Netzteil für b maXX controller/safe PLC Power unit for b maXX controller/safe PLC	5.04015	07	378556	07	378557	-	-	5.50
Ethernet mit CANopen-Master für b maXX controller PLC Betriebsanleitung Ethernet with CANopen master for b maXX controller PLC Instruction handbook	5.04030	04	378558	04	378559	-	-	6.00
Ethernet mit CANopen-Master für b maXX controller PLC Applikationshandbuch Ethernet with CANopen master for b maXX controller PLC Application handbook	5.04031	04	378560	04	378561	-	-	11.50
CANopen Buskoppler CANopen field bus coupler	5.04036	01	392995	01	392996	-	-	11.00
Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC Betriebsanleitung Ethernet with EtherCAT master for b maXX controller PLC Instruction handbook	5.06004	02	407992	02	407993	-	-	6.00
Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC Applikationshandbuch Ethernet with EtherCAT master for b maXX controller PLC Application handbook	5.06025	03	407994	03	407995	-	-	8.50
Ethernet mit EtherCAT für b maXX controller PLC Betriebsanleitung Ethernet with EtherCAT for b maXX controller PLC Instruction handbook	5.10017	02	433995	02	433996	-	-	7.00
EtherCAT Buskoppler EtherCAT field bus coupler	5.07026	02	449564	02	449565	-	-	7.00

b maXX safe PLC b maXX safe PLC	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
b maXX safe PLC b maXX safe PLC	5.07020	05	422417	05	422418	-	-	9.00
b maXX safe PLC b maXX safe PLC	5.08004	02	422419	02	422420	-	-	13.50
Safety I/O-Klemmen Safety I/O terminal	5.08009	05	422584	05	422585	-	-	6.00

Umrichter für / mit BUS6-VC Regler Converters for / with BUS6-VC controller	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
BUS 621, 622, 623, 624 (CE+UL) BUS 621, 622, 623, 624 (CE+UL)	5.94035	09	311604	09a	228950	08	233543	3.00
BUG 622, 623 (CE+UL) BUG 622, 623 (CE+UL)	5.94034	07c	311609	07c	228951	07c	233544	4.00

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Umrichter für / mit BUS6-VC Regler Converters for / with BUS6-VC controller		Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
BUC 624, 625 (CE+UL) BUC 624, 625 (CE+UL)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.96024	06a	311605	06a	234575	06a	326004	4.00
BUC 63 S/A/F mit digitaler Regelung BUC 63 S/A/F with digital controlling	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.03046	01a	375641	01a	381664	-	-	9.00
BUC 64 S/A/F mit digitaler Regelung BUC 64 S/A/F with digital controlling	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.03054	01a	375642	01a	381070	-	-	9.00
BUC 64 S/A/F BUC 64 S/A/F	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.02024	03a	372862	03a	376434	-	-	8.50
BUM 60/BUS 60 BUM 60/BUS 60	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01032	05	343508	05	343509	-	-	4.00
BUM 60-30/60-31 BUM 60-30/60-31	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01031	02a	343506	02a	343507	-	-	4.00
BUM 60 S (Ersetzt 5.96041.03b) BUM 60 S (replaces 5.96041.03b)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.05001	01	301940	01	399801	-	-	5.00
BUM 60 S - MRO BUM 60 S - MRO	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.04016	02	377295	-	-	-	-	1.00
BUM / BUS 61 BUM / BUS 61	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.97028	09	243948	09	246251	09	325330	5.50
BUM 62, 63, 64 (CE+UL) BUM 62, 63, 64 (CE+UL)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.94005	12	311607	12	226156	-	-	5.50
BUM62 S/A/F BUM62 S/A/F	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01057	02	408192	02	408553	-	-	10.50
BUM63(T)S/A/F/I BUM63(T)S/A/F/I	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01054	11	353901	11	354879	-	-	10.50
BUM64 S/A/F BUM64 S/A/F	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.01056	07	362693	07	365826	-	-	10.50
BUS 64 S/A/F BUS 64 S/A/F	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.02016	03	372863	03	376433	-	-	8.00
BUM 62 T BUM 62 T	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.99009	03	301091	03	302614	03	326005	5.50
BUS 62, 63, 64 (CE+UL) BUS 62, 63, 64 (CE+UL)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.95249	05	311608	-	-	-	-	4.00
BKH 62, 63 (CE+UL) BKH 62, 63 (CE+UL)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.95244	08	311603	08	234378	-	-	5.00
BUB 622 (CE+UL) BUB 622 (CE+UL)	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.96146	05a	311606	05a	241099	05a	326006	4.00
BUK 622 BUK 622	Betriebsanleitung Instruction handbook	5.05010	01	386192	01	396091	-	-	5.00
Regler Controllers	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
V-Regler V-controller	2.xx	5.95036	11a	238173	11a	238076	-	-	17.00

AKTUELL GÜLTIGE DOKUMENTATION / CURRENT DOCUMENTATION

Regler Controllers	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Positionierung zum V-Regler Position control to the V-controller	2.xx	5.96187	03a	238258	03a	239078	-	-	4.00
V-Regler V-controller	3.xx	5.95036	14a	242916	14a	243131	12a	244316	19.00
TM Positionierung und Gleichlauf TM position control and synchronisation	3.xx	5.96187	07a	302987	07a	243132	-	-	6.50
V-Regler V-controller	4.xx + 14.xx	5.95036	19	327010	19	327011	17	344928	19.50
TM Positionierung und Gleichlauf TM position control and synchronisation	4.xx	5.96187	09a	327012	09a	326843	-	-	8.00
Optionsmodul Synchroner Betrieb Option modul synchronous operation	ab 3.04	5.98063	02a	300975	-	-	-	-	2.00
V-Regler Ausführung: Digitale Regelung BUC V-controller version: digital control BUC	2.xx	5.03047	01a	375640	01a	380914	-	-	9.00

Technologie-Module Technology modules	Software WinBASS	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Technologie-Modul Wickler Technology module winder	4.xx	5.99064	03	302986	02	312451	-	-	5.00
Technologie-Modul Kurvenscheibe mit opt. Registerregelung Technology module cam disk with register control option	4.xx	5.99063	04	302985	03	312452	-	-	6.00

Optionskarten für V-Regler Option boards for V-controller	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Optionskarte 16-Bit A/D-Wandler Option board 16-Bit A/D-converter	5.98052	01	245152	01	245153	-	-	1.00
Optionskarte CAN-Interface Option board CAN-Interface	5.95076	03	232984	03	235360	03	241096	2.50
Optionskarte CANsync-Interface Option board CANsync interface	5.01010	01	326969	-	-	-	-	2.50
Optionskarte PROFIBUS-DP Option board PROFIBUS-DP	5.98037	05	244868	05	245882	-	-	6.00
Schnittstellenumsetzer RS485/232 Interface converter RS485/232	5.96072	01a	236428	-	-	-	-	1.00
Optionskarte SERCOS-Interface Option board SERCOS-Interface	5.01006	02	347019	-	-	-	-	1.00
Optionskarte CANopen für V-Regler Option board CANopen for V-controller	5.01007	01	347607	01	388548	-	-	7.50

FRÜHERE AUSGABEN / BACK ISSUES

Grundeinheit b maXX 5000 Basic unit b maXX 5000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
b maXX 5000 (bis Leistungsteil-Ausführung 3) b maXX 5000 (power unit design 3 and lower)	Betriebsanleitung Instruction handbook 5.09021	02	427501	02	431081	-	-	18.50

Leistungsteile inkl. Regler Power unit with controller	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
BKD6/ BKF12 -...-7000		5.98066	07	324750	07	324751	-	-	37.00
KSR		5.04032	03	382852	03	386638	-	-	14.00

Optionskarten für BKD6/ BKF12 -...-7000 Option boards for BKD6/ BKF12 -...-7000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Optionskarte PROFIBUS-DP Option board PROFIBUS-DP	5.99015	03c	326719	03c	371019	-	-	6.00
Optionskarte CANopen Optionboard CANopen	5.05002	01	387407	01	387408	-	-	9.00

Bediensoftware Operation software	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Bedienoberfläche WinBASS V-Regler / BKD6/ BKF12 -... 7000 / BUM 61x Operation software WinBASS V-controller / BKD6/ BKF12 -... 7000 / BUM 61x	Version 2.xx/3.xx/4.xx	5.96009	09	312163	-	-	-	-	6.00

Omega Software-Beschreibungen Omega software manuals	Software	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Handbuch PROPROG wt II Manual PROPROG wt II	V2.x	5.99003	06	340355	06	340356	-	-	20.50
Handbuch Omega OPC Server Manual Omega OPC server	V1.x	5.99005	03	340366	03	340367	-	-	3.00
Handbuch OPC Server ProOPC II 2.x Manual OPC server ProOPC II 2.x	V2.x	5.06002	02	458722	02	458723	-	-	3.00
Handbuch b maXX Transfer Manual b maXX transfer		5.06026	02	408042	01	408043	-	-	3.00

Omega Drive-Line II Omega Drive-Line II	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Omega Drive-Line II Omega Drive-Line II	5.00005	03a	340357	02	340358	-	-	22.00
Optionskarte CAN-Master CAN-M-01 für Drive-Line II Option board CAN master CAN-M-01 for Drive-Line II	5.00031	02	340359	02	340360	-	-	9.00
Optionskarte Multifunktions-Modul MFM-01 für Drive-Line II Option board multi function modul MFM-01 for Drive-Line II	5.00032	02	340363	02	340364	-	-	2.50
Optionskarte Inkrementalgeber-Interface IEI-02 für Drive-Line II Option board Incremental encoder interface IEI-02 for Drive-Line II	5.00033	02	340361	02	340362	-	-	2.50
Optionskarte Omega CANopen Funktionsbaustein Erweiterung für CAN-M-01 Option board Omega CANopen function block add on for CAN-M-01	5.01024	01	340365	01	343148	-	-	5.00

FRÜHERE AUSGABEN / BACK ISSUES

Omega Drive-Line II Omega Drive-Line II	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Optionskarte PROFIBUS-DP-Slave für Drive-Line II Option board PROFIBUS-DP slave for Drive-Line II	5.01013	03	343149	03	344311	-	-	6.00

Zusatzgeräte Additional components	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
MIL-Filter für Netzanwendungen Mil-filters for mains	Betriebsanleitung Instruction handbook 5.05009	01	386299	01	386637	-	-	3.50
Handbediengerät DC6-000-01 Hand held controller DC6-000-01	Betriebsanleitung Instruction handbook 5.98036	05a	245138	05a	301268	05a	302229	4.50

Regler Controller	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
A-Regler - SM A-controller - SM		5.96012	02a	228777	02a	231434	-	-	3.00
T-Regler T-controller	001-.. bis 005-..	5.94017	06	221494	06	227543	-	-	10.00
V-Regler Positionierung zum V-Regler V-controller position control to the v-controller	2.xx	5.95036 5.96187	11 03	238393	11 03	239079	-	-	17.00 4.00
V-Regler TM Positionierung und Gleichlauf V-controller TM position control and synchronisation	3.xx	5.95036 5.96187	14a 07a	242918	12a 07a	243133	-	-	19.00 6.50
V-Regler TM Positionierung und Gleichlauf V-controller TM position control and synchronisation	4.xx	5.95036 5.96187	17 09	327013	17 09	327014	-	-	19.50 8.00

Optionskarten für V-Regler Option boards for V-controller	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Optionskarte InterBus-S Option board InterBus-S	5.94006	05	221613	-	-	-	-	4.00

Optionskarten für BKD6/ BKF12 -...-6000 Option boards for BKD6/ BKF12 -...-6000	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Optionskarte USS-Protokoll LP 3.9493.03/04 B Option board USS protocol LP 3.9493.03/04 B	5.95223	01	227515	-	-	-	-	2.50

Leistungsteile inkl. Regler Power unit with controller	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
BUM 616 Zusatz zu BUM 618/619 BUM 616 addition to BUM 618/619		5.95298	01	228183	01	240251	01	246020	2.00
BUM 618/619 Zusatz zu BUM 618/619 BUM 618/619 addition to BUM 618/619	A0AA	5.96071	01	229271	-	-	-	-	1.00
BUM 618/619	A009	5.93025	15	225145	13	227544	-	-	14.00
BUM 618/619	A010	5.93025	17	226645	17	232985	17	246019	13.00
BKD6/ BKF12 -...-6000	bis S04.30	5.95001	02	228059	02	228339	02	242657	22.00
BKD6/ BKF12 -...-6000	S04.31	5.95001 5.96077	02 01	229424	02 01	232804	-	-	47.00 1.00
BKD6/ BKF12 -...-6000 Zusatz S04.31	S04.31	5.96077	01	229529	01	232802	-	-	1.00
BKF12 -...-6000 für MRO		5.95197	04	229455	-	-	-	-	4.00

FRÜHERE AUSGABEN / BACK ISSUES

Leistungsteile inkl. Regler Power unit with controller	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
BUG 3/2/20		5.96064	02	232976	02	233399	02	242660	5.00
BUS 3/21/20		5.96065	03	232975	03	233400	03	244317	5.00
Technologiefunktionen zu BUM 618/619 Technology function for BUM 618/619	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Gleichlauf Synchronisation control	C003 C009	5.94031	03	222303	03	227545	-	-	1.00
Gleichlauf Synchronisation control	C010 C011	5.94031	05	226646	05	238144	05	241098	1.00
Positionierung Position control	B009	5.94021	09	225147	09	227546	-	-	3.50
Positionierung Position control	B010	5.94021	-	-	11	229353	-	-	3.50
Positionierung Position control	B010 B011	5.94021	12	230133	-	-	12	241094	3.50
Bediensoftware Operation software	Firmware Regler	Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Bediensoftware PCBASS für T-Regler / BUM 61x Operation software PCBASS for T-controller / BUM 61x	ab Version 3.20	5.94004	07	224916	06	226140	-	-	2.50
Bediensoftware Up-/Download für T-Regler / V-Regler / BUM 61x / Omega Operation software Up-/Download for T-controller / V-control- ler / BUM 61x / Omega	ab Version 3.7	5.96079	03	230058	-	-	-	-	2.50
Bedienoberfläche WinBASS V-Regler / BUM 61x Operation software WinBASS V-controller / BUM 61x	Version 2.xx	5.96009	06	238175	06	239160	-	-	2.50
Kommunikationssoftware für BUM 618/619 Komunikation software for BUM618/619	x009 x010	5.94032	06	219431	05	226141	05	241097	2.00
Omega Allgemeine Beschreibungen Omega manuals		Dok.-Nr. Doc. No.	Stand deutsch Version German	Artikelnr. deutsch Part No. German	Stand englisch Version English	Artikelnr. englisch Part No. English	Stand franz. Version French	Artikelnr. franz. Part No. French	Preis (Euro)
Systemkurzbeschreibung Omega System short instructions Omega		5.94013	03	227520	03	232425	-	-	5.00